

питания, нажмите и удерживайте кнопку [Set], расположенную сверху прибора, затем подключите адаптер. Примерно через 3 сек. Устройство издаст длинный «Гудок» и все индикаторы загорятся и потухнут. Теперь вы можете отпустить кнопку. Это означает, внутренние настройки прибора выполнены и возвращены к заводским установкам, процедура прошла успешно.

■ **Запись голоса**

В состоянии «снято с охраны» нажмите [Set] 3 раза, устройство издаст длинный «Гудок» и [Atm] («взятие под охрану») индикатор будет моргать раз в сек. Запись начата. При нормальной громкости голоса запись происходит на расстоянии 30 см от прибора. 10 сек. Спустя запись автоматически прекращается и [Atm] («взятие под охрану») индикатор потухнет.

■ **Ввод параметров**

В состоянии «снято с охраны», нажмите и удерживайте [Set]. 3 сек. Спустя устройство издаст длинный «Гудок», [Atm] («взятие под охрану») индикатор моргнет и устройство перейдет в режим установки параметров.

Пока устройство находится в этом режиме, [Atm] («взятие под охрану») индикатор моргает, вы можете изменять различные настройки повторно. Если вы прекратите оперирование более, чем на 30 сек. Устройство автоматически завершит режим параметрирования и вернется в состояние «снято с охраны».

■ **Выход из меню параметрирования**

После завершения параметрирования индикаторы всех зон выкл., но [Atm] («взятие под охрану») индикатор моргает; нажмите [Set] на 3 сек., устройство покинет режим параметрирования, [Atm] («взятие под охрану») индикатор выключится, система вернется в состояние «снято с охраны».

■ **Привязка пульта дистанционного управления**

Привязка пульта дистанционного управления

В состоянии «снято с охраны», войдите в настройки и нажмите [Set] еще раз, система издаст короткий «Гудок» и все индикаторы зон вкл., что означает, что система находится в состоянии привязки. Возьмите пульт дистанц. управления, который необходимо привязать и нажмите любую кнопку на нем для того, чтобы он начал беспроводную передачу данных на устройство. После получения данных устройством, оно издаст «Гудок» и все индикаторы зон потухнут, что означает успешную привязку.

Примечание: устройство поддерживает привязку до 8 пультов дист. управления. Привязка всех пультов осуществляется таким же способом.

Удаление пульта дистанц. управления

В состоянии «снято с охраны» войдите в настройки и нажмите [Set] еще раз, прибор издаст длинный «Гудок» и все индикаторы зон вкл., прибор входит в состояние привязки; Нажмите и удерживайте [Set] 3 сек., устройство издаст длинный «Гудок» и все индикаторы

зон потухнут. Пульт ДУ успешно удален.

Примечание: при данной процедуре удаляются все пульты дистанционного управления.

■ **Привязка охранной зоны**

Привязка охранной зоны

В состоянии «снято с охраны», войдите в настройки, нажмите [Set] еще раз для того, чтобы войти в режим удаленного управления привязкой, нажмите [Set] еще раз и индикатор охранной зоны 1 загорится; после этого, возьмите датчик, надлежущий для программирования в данной зоне, переклните его в «сработан», чтобы его радиосигнал передавался в прибор; после получения прибором сигнала, он издаст «Гудок» и индикатор зоны 1 выключится, что означает, что привязка к зоне 1 прошла успешно.

Примечание: в состоянии «снято с охраны», войдите в настройки, пропустите привязку пультов ДУ и продолжайте нажимать [Set], индикаторы охранных зон будут загораться один за другим; выберите надлежущую зону для программирования и индикатор данной зоны загорится. Повторите операцию привязки для всех других зон.

Привязка к определенной охранной зоне может быть перезаписана автоматически, это означает, что только последняя привязка остается действительной. Таким образом, привязка только одного датчика к одной зоне может быть выполнена. Если требуется привязка более одного, то вы можете изменить адресный код и цифровой код датчиков одного типа на одинаковый. Если так поступить, то, осуществив привязку одного датчика, система будет воспринимать остальные (с такими же кодами) так же, как его, для той же охранной зоны.

Удаление привязки

В состоянии «снято с охраны», войдите в установки и пропустите привязку пультов ДУ; нажмите [Set] еще раз, индикатор зоны 1 загорится, после чего зажмите на длительный время [Set], три секунды спустя прибор издаст «Гудок» и индикатор зоны 1 потухнет. Удаление привязки для зоны 1 успешно произведено.

Беспроводная клавиатура

В установках переключите на зону 6 еще раз, нажмите [Set], индикаторы всех зон загорятся, происходит изучение беспроводной клавиатуры.

6 Программирование через удаленное управление

Всё программирование основного модуля осуществляется оперированием через нажатие кнопки клавиатуры телефона или отправки СМС команд, что требует предварительного ввода номера (дозвона) SIM карты, установленной в