

## приборе.

В состоянии «снято с охраны», после того, как проверка исправности GSM соединения прошла успешно, дозволяется по номеру SIM карты системы с мобильного (или фиксированного) телефона. Система ответит автоматически, выдаст голосовое сообщение «Please enter the password» («Пожалуйста введите пароль»). После этого Вы можете ввести правильный пароль (Заводской – 8888), после чего система издаст длинный «гудок» и [Am] («Под охраной») индикатор будет моргать, обозначая, что система входит в режим удаленного программирования.

## ■ Функции

| Функция                           | Команда  | Примечание                         |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| Вход в программир.                | Ввести [пароль]  | Длинный «гудок»                    |
| Выход из настроек                 | Положить трубку  | Короткий «гудок»                   |
| Изменить пароль                   | [*]1+ [новый опер. пароль]<br>+ [новый пароль для прог.]<br>+[*] | Заводской: 0000<br>Заводской: 8888 |
| Установка телефона                | # + (1~6) +номер телеф. + #                                      | 1-6 групп голос. звон.             |
| Номер тел. для получен. сообщений | # + (7-9) +номер телеф. + #                                      | СМС телефон                        |
| Удалить тел. номер                | # + (1~9) + #  |                                    |
| Установка сирены                  | # +0+A+V+C+ #  |                                    |
| Установка времени                 | **2+AAVV**   | "AA"Часы,<br>"VV"Минуты            |
| Тревога по таймеру                | **3+AAVV+C**   | "C":0.Отмена                       |
| Отключение таймера                | **4+AAVV+C**   | "C":1-9, Включен.                  |
| Таймер переключ.                  | **5+AAVV+C+1/0+*   |                                    |
| Устан. задержки                   | **6+A+V+C*   |                                    |
| Уст. проводной зоны               | **7+AVCS(1/0)+*  |                                    |
| Программ. охранных зон            | **8+A+V+C+*  |                                    |
| Сообщение тревоги                 | **9+A+(0-9)+*  |                                    |
| Настройки выхода                  | **0+(0-9)+1/0+*  |                                    |

## ■ СМС команды

| Функция             | Команда   | Примечание       |
|---------------------|---|------------------|
| Релакт. СМС         | [программ. пароль] + [1-9] +<br>[содерж. сообщения] |                  |
| Установка функций   | [программ. пароль] + [команда]                      |                  |
| «Взятие под охрану» | [Програм. пароль] + ["SF"]                          | Например: 8888SF |

|                        |                                   |  |
|------------------------|-----------------------------------|--|
| «Снятие с охраны»      | [Програм. пароль] + ["SF"]        |  |
| Интеллектуальн. защита | [Програм. пароль] + ["VF"]        |  |
| Проверка состояния     | [Програм. пароль]<br>+ ["STATUS"] |  |
| Открыть выход          | [Програм. пароль] + ["ON"]        |  |
| Закрыть выход          | [Програм. пароль] + ["OFF"]       |  |
| СМС запрос             | [Програм. пароль] + [1-9]         |  |
| Запрос врем.           | [Програм. пароль] + ["TIME"]      |  |

Данные команды могут быть введены по телефону, с беспроводной клавиатуры или СМС.

## Изменение пароля

# 1 X X X X X X X X X X \*

Пояснение: "X" обозначает новый пароль; например, для изменения операционного заводского пароля (0000) на новый 1234, изменения заводского пароля программирования (8888) на 8765 :

Введите: \*112348765\*

СМС команда: 8888\*112348765\*

Примечание: Операционный пароль и пароль программирования не могут быть одинаковыми.

## ■ Установка телефона

### Голосовой вызов

Когда установлено на оповещение путем голосового вызова, система может отправлять голосовое сообщение о тревоге на 6 телефонных номеров, (например: defence zone 5, valsolu alamt, this is .....). Телефонные номера 1-6.

Номера для получения сообщений

Когда установлено на оповещение путём сообщений, система разошлёт СМС о тревоге на 3 телефонных номера, (например: defence zone 5, valsolu alamt). Телефонные номера 7-9.

## Настройка телефонных номеров:

# 1 X X ... X X #  
# 2 X X ... X X #  
...  
# 8 X X ... X X #