

9 X X ... X X

1

2

...

9

Удаление телефонных номеров:

Пояснение: "X" обозначает телефонный номер голосового оповещения; установив 0755-12345678 в качестве второго номера для голосового оповещения:

Вести: #2075512345678#

СМС команда: 8888#2075512345678#

Пояснение: "X" обозначает телефонный номер оповещения СМС; установив 13812345678 в качестве первого номера для СМС: Inpu: #713812345678#

СМС команда: 8888#713812345678#

Удаление третьей группы номеров голосового оповещения.

Вести: #3#

СМС команда: 888853#

■ Программирование охранных зон

* 8 A B C *

Примечание: "A" обозначает номер охранной зоны, "B" обозначает тип охранной зоны; "C" обозначает звук сирены.

A: Номер охранной зоны: [1-6] соответствует охранным зонам с 1 по 6 соответственно. [7-0] (0 как 10) соответствует проводным зонам L1-L4.

B: Тип охранной зоны: [0] Зона удалена, [1] В реальном времени, [2] зона интеллект. контроля, [3] Аварийная зона [4] Охранная зона множеств. выбора, [5] Зона с задержк. авар., [6] Охранная зона повторн. срабатывания.

C: Тип сирены: [0] звук выкл., [1] звук вкл.

Пример: Установка охранной зоны 1, как Аварийной зоны, включать сирену:

Ввод: *8131*

СМС команда: 8888*8131*

Зона интеллектуального контроля: После выбора зоны в качестве зоны интеллектуального контроля, зона становится неэффективной (эффективна при установке нормальной (обычной) зоны) при выборе «внутреннего» «взятия под охрану» потому, что внутреннее инфракрасные датчики отменены в то время, как герконы на дверях и окнах находятся в работе.

Зона множеств. выбора: В зависимости от тревожной ситуации или интеллектуальной защиты, если два или более датчиков, установленных, как «зона множеств. выбора», сработают совместно в течение 30 сек., прибор перейдет в тревожное состояние. Under the situation of defense or intelligent defense, if two or more detectors that set up multi-checked are all triggered within 30 seconds, the main engine will give an alarm. Таким образом, это помогает частично исключить ложное срабатывание инфракрасных датчиков.

Зона с задержк. Аварии (Тревоги): Когда охранная зона нарушена и нуждается в оповещении, прибор может «отложиться» состояние тревоги. Конкретное время устанавливается в «Установка времени задержки». Более того, во время задержки, состояние тревоги может быть отменено.

Зона повторного срабатывания: Когда датчик сработал неоднократно, система не переходит в состояние «Тревога!». Только, если произошло повторное срабатывание в течение 5-30 сек.

■ Оперирование сиреной

* 0 A B C #

Notes: "A" Обозначает будет ли сирена звучать, когда включена и снята при помощи пульта ДУ.: [0] звук вкл., [1] звук выкл.

"B" Время звучания. Значение 0-9 минут, 0 обозначает «нет звонка».

"C" Громкость звучания, значение 0-9, 0 – нет звука.

Пример: Сирена будет звучать с удаленного управления, через пять минут отключится, на максимальной громкости.

Ведите: #0159#

СМС команда: 8888#0159#

■ Установка выхода по питанию

* 0 A B *

Notes: "A" 0-9 устанавливает состояние 12V источника питания согласно следующему: 0=нет выхода 12V, 1=выход 12V в состоянии «снято с охраны», отключает выход в других состояниях.

2 0г 3=выход 12V в состоянии «взято под охрану»,

4 0г 5=выход 12V в состоянии «интеллект. контроль»,

6 0г 7= выход 12V в состоянии «взято под охрану» или «интеллект. контроль»,

8= выход 12V в состоянии «Тревога!».

9=выход 12V постоянно.

■ Установка часов

* 2 AA BB *

"AA" обозначает: 2 цифры текущий час.

"BB" обозначает: 2 цифры текущая минута.

Например: установить время 19:18

Способ оперирования: *21918*

СМС команда: 8888*21918*

■ Установка таймера

1. «Взятие» по времени

* 3 AA BB C *