

"AA" обозначает: установочный час
"BB" обозначает: установочную минуту
"C" обозначает: Место хранения и неуставку, 1-5 группа устанавливается периодически, 6-9 группа временная установка, 0 отменяет все уставки.
Например: Автоматическое «снятие» каждый день в 17.40, Сохранено в группе 1
Способ оперирования:*317401*
СМС команда: 8888*317401

2. «Снятие» по таймеру

4AA BB C

"AA" обозначает: установочный час

"BB" обозначает: установочную минуту

"C" обозначает: Место хранения и неуставку, 1-5 группа устанавливается периодически, 6-9 группа временная установка, 0 отменяет все уставки.

Например: 8:00 автоматическое «снятие», «снятие» отменяется после уставки, сохранено в группе 9
Способ оперирования:*408009*
СМС команда: 8888*408009*

3. Переключение питания по таймеру

5AA BB C D

"AA" обозначает: установочный час

"BB" обозначает: установочную минуту

"C" обозначает: Место хранения и неуставку, 1-5 группа устанавливается периодически, 6-9 группа временная установка, 0 отменяет все уставки.

"D" обозначает: Выход питания или закрытый выход, 1= Выход питания, 0= Закрытый выход

Например: Выход питания каждый день в 12:30, сохранено в группе 5
Способ оперирования:*5123051*
СМС команда: 8888*5123051*

Например: 13:00 Закрыть выход, выключить выход питания для отмены последующих установок, сохранено в группе 9
Способ оперирования:*5130050*
СМС команда: 8888*5130050*

■ Установка звонка телефона, задержки «Тревоги»

6AB C

"A" позвонить для установки, прибор получает звонки многократно, значение 0-9 – не отвечать на вызов, 0 – нет удаленного управления.

"B" Задержка «взятия», значения между 0-9, 0 – отмена задержки, каждое значение экв. 10 сек.

"C" Задержка оповещения, значения между 0-9, 0 – для отмены задержки, каждое значение экв. 10 сек.

Например: Позвонить девять раз до ответа, задержка «взятия» 50 сек., задержка

оповещения 10 сек.
Способ оперирования:*6951*
СМС команда: 8888*6951*

■ Установка проводной части

7AB C D

ABCD последовательность соотв. Проводным зонам L1, L2, L3, L4, значение "1" или "0", "1" нормально открытая зона, "0" нормально закрытая зона.

Закрыть проводные зоны*7*

■ СМС операции

«Тревога!» зоны после получения сообщения:

9AB

Например: A: Номер охранной зоны: [1-6] соответствует зонам 1 - 6. [7-0](0 как 10) соответствует проводным зонам L1-L4.

B: СМС номер, значение 1-9

Установка 9 групп редактируемых сообщений

Программный пароль + A + СМС содержимое

Например: A: СМС номер, значение 1-9 (1-9) номер группы. Группа 9 сообщений – для экстренных сообщений. Например, установить 9 группы, как «Это Тревога в укреплённой позиции». Вы можете набрать *00009 Это тревога в укреплённой позиции* (без пробела) с помощью мобильного телефона и переслать на SIM карту прибора.

Запрос содержимого сообщений:

Программный пароль + A

"A" (1-9) номер сохранен. сообщения. Например, для запроса содержимого группы 2, наберите *00002* с мобильного телефона и перешлите на номер SIM карты прибора. Последует ответ по группе 2.

Оперирование прибором посредством СМС:

Используйте СМС для осуществления запросов, установок функций и т.д. Команда установки "SF", команда отмены "CF". Вспомогательное усиление : " BF ". Запрос статуса: "STATUS ". Программирование 12V питания выхода: "ON" и "OFF". Формат "пароль + команда". Например, используйте СМС для отмены усиления:
введите *0000 CF* и перешлите на номер SIM карты прибора.