

Все вышеперечисленные команды могут быть осуществлены отправкой сообщения формата "пароль + содержимое команды". Если устанавливается первый номер 87654321 посредством СМС, введите "0000 # 187654321 #" и отправьте на прибор.

7 Инструкции по оперированию

1. Установка охраны

Это означает охранять все вокруг вашего дома, когда никого нет, все сенсоры работают постоянно, когда сенсор сработан (дверной, пожарный, газонализирующий и т.д.) охранная система оповестит. После осуществления вами этой операции, индикатор [Алт] («Взять под охрану») на приборе все время горит.

С пульта ДУ: нажмите [F1].

2. Отмена охраны

Означает прекратить отслеживание срабатывания сенсоров. После «снятия с охраны», даже, если сенсор срабатывает, система не оповестит (исключая 24 часовую защиту зон и экстренную кнопку на пульте ДУ), индикатор [Алт] («взятие под охрану») не горит.

С пульта ДУ: нажмите [F1].

3. Экстренная тревога

Нажмите кнопку "▲" на пульте ДУ, прибор перейдет в состояние экстренного оповещения, автоматический звонок, сирена выкл.

Нажмите кнопку "▲" на пульте ДУ однократно для сирены, длительным нажатием или двойным – отгр. сирены.

4. Интеллектуальная защита

Нажмите кнопку "M" на пульте ДУ, система перейдет в состояние интеллектуальной защиты с задержкой.

5. Способы удаленной настройки

Вы можете использовать любой телефон для дозвола на прибор, он будет автоматически распознан, как только вы позволите количество раз, установленное в системе. Когда вы услышите гудок, введите пароль (Двойной гудок, если пароль неверный, если число неверных вводов пароля превысит 3, то прибор автоматически завершит вызов («повесит трубку»), если пароль введен верно, вы можете приступить к удаленному управлению системой.

Нажмите # после окончания всех операций, после этого можете завершить другие операции и положить трубку телефона.

Нажмите "1" для внешнего мониторинга

Нажмите "2" для звучания сирен

Нажмите "3" для отмены сирен

Нажмите "4" для установки всех защит

Нажмите "5" для отмены всех защит

Нажмите "6" для воспроизведения записей

Нажмите "7" для подачи 12V выходом

Нажмите "8" для прекращения подачи 12V выходом

Нажмите "9" для открытия пропатанды

Нажмите "0" для закрытия пропатанды

Нажмите "#" для подтверждения и окончания вызова

Если пароль неверный или никаких операций в течение 20 сек, прибор автоматически завершит звонок.

Нажмите кнопку "1" и вы сможете слушать 20 сек.

6. Действия при получении оповещения

При срабатывании, прибор автоматически осуществляет дозвоны на установленные телефонные номера, основываясь на настройках. Если номер исползуется, занят или «не может соединиться», система осуществляет дозвон на следующий номер и так до тех пор, пока соединение не будет осуществлено. Он будет воспроизводить записи после получения телефона и методы оперирования схожи с удаленным управлением.

Выходы прибора

SP + SP- Соединение динамика громкоговорителя

SP-соединить с «землей» (GND)

Соединения кабельных (проводных) зон: L1 и L4 - порты подключения проводных зон, зона 1 проводных зон на землю, другой провод сигналов - порт доступа прибора (порт не подключен для обеспечения питания)

OUT (ВЫХОД) 12V программируемый, ток 1А,

12V постоянный выход, с внешнего источника питания.

